Тестирование работы вакуумного усилителя

1. Быстрый тест

Система работает исправно!

2. Тест вакуумной системы

✗ Проверить всю вакуумную систему и все подключенные узлы, такие как вакуумный насос и клапан системы рециркуляции ОГ. Убедиться, что все шланги и шланговые соединения находятся в безупречном состоянии. ✓

✓

3. Тест обратного клапана



✗ Проверить вакуумный обратный клапан на наличие следов масла и повреждения. Очистить обратный клапан и проверить его работу. При необходимости заменить обратный клапан. ✓

✓

4. Тест усилителя тормозов



✗ Проверить усилитель тормозов на наличие следов масла и повреждения. При необходимости заменить усилитель.

ТРВ Аутомоутив Ул. • Остоженка 10 • 119034 Москва Россия
Тел. 495 - 641 31 72 • Факс 495 - 641 31 73 • www.trwaftermarket.com
©TRW Automotive Techdocu Neuwied